

## Richtlinien Energieholz-Lagerung



Qualitätserhaltende Energieholzlagerung wird wie folgt gemacht:

- **Rundholzlager unter die Polter, mind. 30cm über Boden** (Trocknung, Verschmutzung)
- nur sauberes Energieholz bereitstellen (ohne Verschmutzungen, Steine, Erdmaterial, etc.)
- Polter rechtwinklig zur Strasse gleichgerichtet schichten, falls möglich mit Greifer, **nicht** zusammenstossen
- möglichst grosse Polter kompakt und hoch aufschichten (>20m<sup>3</sup>, kleine Oberfläche, minimaler Wassereintritt) und 1m-Stücke separat neben dem Polter aufschichten
- **sperrige Kronen und Zwiesel mit der Motorsäge aufrüsten**
- sonnige, windige, **langfristig nutzbare Lagerstandorte** wählen (nicht auf landwirtschaftlich genutzten Boden)
- Nadelreisig im Wald belassen (Nährstoffentzug)
- Polter in Abfuhrrichtung auf der linken Strassenseite lagern
- Polter 30m von Kreuzungen entfernt und nicht unter Stromleitungen oder Bäume lagern
- Energieholzangebote frühzeitig melden (falls möglich vor Schlagbeginn)
- Energieholzqualität wird negativ beeinflusst durch: Einzelstämme, Kreuz- und Querlagerung, Polter in Muldenlagen, Strassenreinigungsmaterial durch Laubblasen
- **Achtung:** Fremdkörper wie Metall, Werkzeug, Steine, etc. verursachen sehr teure Schäden an Maschinen und Heizungen. Die Haftung dafür übernimmt der Holzlieferant.

**Bei nicht korrekter Energieholzlagerung muss der Mehraufwand beim Holzpreis abgezogen werden !**

weitere Auskünfte: 079 446 42 20 / [info@holzhof-pilatus.ch](mailto:info@holzhof-pilatus.ch)